

Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17



Abbildung 18



Materialliste

Rahmen/Gestell

Vierkantrohr,	40 mm x 40 mm x 2 mm
Flacheisen, 2 Stk.	40 mm x 5 mm x 230 mm
4 Schrauben mit Mutter,	M 10 x 60

Winkelchen als Auflage

14 Stk.	15 x 15 x 2 x 25 mm
---------	---------------------

Pendelbretter

Vierkantrohr,	15 x 15 x 1
12 Flacheisen als Auflage f. Bretter,	15 x 2 x 20 mm
Rundeisen als Pendelaufgabe,	
4 Stk. Rundeisen a.	12 x 28 mm

Füllung für die Pendelbretter

5 mm Sperrholz oder Kunststoff
 Rundherum ca. 5 mm kleiner als das Innenmass der Pendelrahmen.
 Die Bretter an den angeschweißten Flacheisen verschrauben oder vernieten.

Wichtig!!!

Bitte unbedingt daran denken, dass die Zapfen für die Pendelbretter nicht zu lang sind.
 Die Pendelbretter müssen unbedingt bei Berührung rausrutschen und runterfallen!!!

Viel Spaß